



## Consejos para instalarse uno mismo el césped artificial

### 1. Cómo calcular la cantidad de césped necesaria.

En primer lugar, hay que **realizar un croquis** de la zona a instalar. A continuación hay que planificar cómo se distribuirán las tiras de césped, teniendo en cuenta:

-El césped Turfted se suministra **en bobinas de 2 m de ancho**

-**El hilo del césped marca una dirección, que hay que respetar** y repetir durante toda la instalación. Colocar tiras en sentidos distintos provocará el efecto indeseable de que parezca que el césped tiene colores distintos en cada tira.

-Aunque el césped Turfted se ve bien desde todos los ángulos, **la mejor vista** es en la cual las fibras “miran” hacia donde estamos [foto], y en lo posible debería priorizarse esta vista frente a otras.

### 2. Preparación del terreno.

El césped artificial es una alfombra, y como tal repercutirá las irregularidades del suelo que tenga debajo. Por eso, hay que compactar **y nivelar la base del césped**, y procurarle una cierta inclinación para **evitar acumulaciones de agua**.

-En caso de tener césped:

Hay que matar el césped natural con herbicida, retirar los restos y acabar de dar niveles con arena fina o mezcla de arena y gravilla fina. Es recomendable colocar un geotextil para evitar la salida de malas hierbas.



-En caso de tener tierra o gravilla:

Hay que nivelar el terreno con arena o mezcla de arena y gravilla fina. Es recomendable colocar un geotextil para evitar la salida de malas hierbas.

-En caso de tener pavimento:

El césped artificial puede encolarse directamente al pavimento. Recomendamos usar cola de poliuretano (resistente a la humedad), pero si se desea una instalación menos permanente puede utilizarse cinta de doble cara.

### **Colocación del césped**

1. Distribuir las tiras de césped por la superficie, respetando la dirección del hilo.
2. Recortar las tiras conforme al perímetro del jardín. Es recomendable hacer los cortes con un cutter de calidad y por la base trasera del césped.
3. Levantar la parte del césped en que va la junta y extender la cinta de unión entre tira y tira de césped.
4. Distribuir la cola en la cinta y cerrar el césped sobre la cinta. Colocar peso sobre las juntas y dejar secar durante varias horas.
5. En caso de colocar arena de sílice, extenderla uniformemente sobre el césped y cepillar a contrapelo.